



Instrukcja montażowa - 800 PRAWA / Assembly instructions - 800 RIGHT


Montaż ramion prostych (G) Assembly of straight arms (G)



Montaż ramion giętych (A) na drążku (D) Assembly of bent arms (A) on the rod (D)




Ramiona (A) wsuwać
od dołu drążka (D)
Insert arms (A) from
the bottom of the bar (D)




i

Wybierz
wysokość
półki
Choose
basket
height

Montaż drążka z ramionami w szafce Installation of rod with arms in cabinet




Przycisk umożliwia
dopasowanie wysokości
Button can adjust height




Po ustawieniu
zablokuj śrubą Q
After adjust
lock with Q screw

Montaż półek / Basket installation








Zamontować
siłownik gazowy
Mount gas spring

Naćzożyć pierścień blokujący (P)
na rowek w trzpieniu półki
Place the lock ring (P)
on the groove in the shelf pin




Instrukcja montażowa - 800 PRAWA / Assembly instructions - 800 RIGHT

Lista części / parts list

A - 2 szt / pcs	B - 1 szt / pcs	C - 1 szt / pcs	D - 1 szt / pcs	E - 1 szt / pcs	F - 2 szt / pcs	G - 2 szt / pcs	H - 5 szt / pcs
							 4 x 20
I - 4 szt / pcs	J - 2 szt / pcs	K - 2 szt / pcs	L - 8 szt / pcs	M - 4 szt / pcs	N - 1 szt / pcs	Q - 1 szt / pcs	R - 2 szt / pcs
			 4 x 16	 M4 x 8		 M3 x 10	

Wymiary szafki / cabinet dimensions



Montaż części B, C i N / Mounting parts B, C and N

